



Información general

- 1. Chimenea regulable.
- 2. Control de velocidades.
- 3. Encendido de luz.

Características

- Sistema salvamotor
- Potencia de extracción 800m3/h
- Motor de 200w de doble turbina:
- 1 luz led de 1.5 w
- 3 velocidades

Características

- Tipo de Enchufe: Tipo A
- Tensión y frecuencia: 220v, 60Hz
- Garantía: 1 año

Uso Seguro y Eficiente

- **Uso seguro:**
Encender la campana antes de iniciar la cocción para crear un flujo de aire constante. No flambear alimentos directamente debajo de la campana.
- **Uso eficiente:**
Seleccionar la velocidad adecuada según el tipo de cocción (baja para hervidos, alta para frituras)
- **Limpieza y mantenimiento**
Limpiar los filtros metálicos cada 2 a 4 semanas (lavables a mano o en lavavajillas).
- **Seguridad eléctrica:**
No manipular el equipo con las manos húmedas.

Dimensiones Externas

- Ancho: 59.7 cm
- Fondo: 41 cm
- Alto: 76 - 105 cm


Dimensiones con Caja

- Ancho: 65 cm
- Fondo: 44.5 cm
- Alto: 48 cm

Peso

- Neto: 12.6 Kg
- Bruto: 14.05 Kg

Dibujo Técnico (cm)



Pasos para su uso

- 1.- Conecte el cable de electricidad al tomacorriente.
- 2.- Encienda la campana.
- 3.- Seleccione la velocidad que desee.
- 4.- La campana eliminará los olores generados por la cocción de los alimentos y retendrá la grasa.

Recomendaciones

- 1.- Limpiar la campana periódicamente.
- 2.- No cocinar con llamas altas (flamear) debajo de la campana.
- 3.- Desenchufar la campana antes de limpiarla
- 4.- No usar esponjas o escobillas metálicas para limpiar la superficies, ya que se dañan.
- 5.- Los filtros de carbón, no son reutilizables, se deben cambiar cada 6 a 8 meses, dependiendo del uso de la campana.
- 6.- La campana debe tener como mínimo una distancia de 65 cm desde la mesa de la cocina hasta el filtro de la campana.