




FABRICADO EN
EUROPA



GRILL
DORADOR



VALVULA DE
SEGURIDAD



QUEMADOR
TRIPLE LLAMA



ENCENDIDO
ELÉCTRICO



PANEL DIGITAL
CON APAGADO
AUTOMÁTICO



TERMOSTATO

CAPACIDAD
HORNO
70 L



MESA DE VIDRIO
TEMPLADO NEGRO



1 TURBO
VENTILADOR



PORTA CACEROLAS
DE HIERRO FUNDIDO
INDEPENDIENTE

Dimensiones Externas

- Ancho: 60 cm
- Fondo: 60 cm
- Alto: 84 cm


Dimensiones de Caja

- Ancho: 95 cm
- Fondo: 69 cm
- Alto: 85 cm

Peso

- Neto: 39 Kg
- Bruto: 40.93 Kg

Dibujo Técnico (cm)



Información general



- Puerta de doble Vidrio Templado.
- Botón de encendido eléctrico.
- Perilla de regulación de temperatura.
- Rejilla.
- Bandeja.

Características

- Tipo de Enchufe: Schuko
- Tensión y frecuencia: 220v , 60 Hz
- Garantía: 1 año

Pasos para su uso

- Antes de usar su cocina a gas, asegúrese de que las tapas de los quemadores estén en la posición correcta; según se muestra en la siguiente figura.



- Para encender las hornillas, pulse y gire la perilla a la izquierda mientras presiona el botón de encendido. Mantenga la perilla presionada de 5 a 10 segundos hasta que el fuego esté constante
- Horno: Programe el tiempo de cocción que necesita, con el temporizador digital
- Horno: Con la perilla de la temperatura regule los grados centígrados que requiera su receta.
- Use solo una válvula reguladora de baja presión para gas GLP para evitar accidentes

Recomendado

- Evitar el uso de abrasivos metálicos para limpiar sobre la superficie de vidrio y prevenir daños como rayaduras.
- Utilice guantes térmicos al retirar las bandejas del horno para evitar quemaduras graves.
- Usar guantes térmicos para retirar la bandeja después