Klimatic




Diagrama

- 1.- Puerta de Vidrio Templado
- 2.- Manija de Acero
- 3.- Perilla de Grill y Horno
- 4.- Perilla de Luz
- 5.- Perilla de Timer Mecánico
- 6.- Grill (Gratinador)
- 7.- Foco
- 8.- Rejilla
- 9.- Bandeja

Características

- Sistema de seguridad
- Apagado automático
- Grill Dorador
- Termostato
- 1Parrilla
- 1 Bandeja
- Doble vidrio en puerta (interior desmontable)
- Interior cerámica enamel (Easy Clean)
- 1 1 1 7
- Capacidad de 60L.

Dibujo Técnico (cm)



Dimensiones Externas

- Ancho: 60 cm
- ▶ Fondo: 58.5 cm
- Alto: 60 cm

Dimensiones de encastre

- Ancho: 56 cm
- ► Fondo: 58 cm
- Alto: 59 cm

Pasos para su uso

- 1.- Abra la válvula, para el paso del gas.
- 2.- Presione la perilla, durante 5 segundos, y girela 90° a la izquierda, constate que el quemador encendió.
- 3.- Para regular la flama,girar la perilla a la izquierda para mayor intensidad, si desea bajarla a la derecha.
- 4.- Para apagar el horno vuelva a colocar la perilla en su posición inicial.
- 5.- Si no va a usar el producto cierre la válvula de paso de gas.

Recomendaciones

- 1.- Verifique periódicamente la instalación de gas.
- 2.- No usar esponjas o escobillas metálicas para limpiar la superficie de vidrio, ya que se daña.
- 3.- Use guantes para retirar las bandejas, después de haber horneado.







(S) (01) 319 2010

Servicio Técnico