
BONN BLACK

HORNO EMPOTRABLE A GAS

EAN: 7759555000340

Homo Empotrable





Información general

1. Puerta de Vidrio Templado.
2. Manija de Acero.
3. Perilla de Grill y Horno.
4. Perilla de temperatura.
5. Pantalla Táctil con control de 8 funciones.
6. Grill (Gratinador).
7. Rejilla.
8. Bandeja.

Características


- Tipo de combustible:
  G 1/2 pulgada (GN) y G 3/8 pulgadas (GLP)
- Ingreso de gas para conexión de manguera:
  G ½ pulgadas
- Tipo de Enchufe:
  Schuko (Necesario para el encendido eléctrico)
- Tensión y frecuencia:
  220v , 60 Hz
- Garantía:
  1 año

Uso Seguro y Eficiente

- Precalienta con inteligencia:
  Para cocciones cortas, precalienta solo unos minutos. Apaga el horno antes de terminar; el calor residual completa la cocción.
- No abras la puerta seguido:
  Cada apertura baja la temperatura y aumenta el consumo de energía.
- Ubica bien los alimentos:
  Coloca los recipientes en el centro para una cocción uniforme.
- Usa recipientes adecuados:
  Prefiere vidrio templado, cerámica o metal.
- Retira los alimentos con cuidado:
  Usa guantes secos y resistentes al calor para evitar quemaduras.

Dimensiones Externas	Dimensiones de Encastre	Dimensiones con Caja	Peso
Ancho: 59 cm	Ancho: 56 cm	Ancho: 65 cm	Neto: 29Kg
Fondo: 58 cm	Fondo: 58 cm	Fondo: 69 cm	Bruto: 33 Kg
Alto: 58.5 cm	Alto: 59 cm	Alto: 67 cm	

Dibujo Técnico (cm)



Pasos para su uso

1.- Abra la válvula, para el paso del gas.
2.- Presione la perilla, durante 5 segundos, y girela 90° a la izquierda, constate que el quemador encendió.
3.- Para regular la flama,girar la perilla a la izquierda para mayor intensidad, si desea bajarla a la derecha.
4.- Para apagar el horno vuelva a colocar la perilla en su posición inicial.
5.- Si no va a usar el producto cierre la válvula de paso

Recomendaciones

1.- Verifique periódicamente la instalación eléctrica.
2.- No usar esponjas o escobillas metálicas para limpiar la superficie de vidrio, ya que se daña.
3.- Usar guantes para retirar las bandejas después de haber horneado.