



**CAPACIDAD
HORNO
70 L**




Información general

- 1.- Puerta de Vidrio Templado
- 2.- Manija de Acero
- 3.- Perilla de Grill
- 4.- Perilla de Luz
- 5.- Pantalla Táctil con control de 2 funciones
- 6.- Grill (Gratinador)
- 7.- Rejilla
- 8.- Bandeja

Beneficios

- 1.- Mucho más resistente a golpes y temperaturas extremas, es mucho más seguro
- 2.- Durable, elegantes y fáciles de limpiar
- 3.- Práctico y bastante sencillo de aprender a usar
- 4.- Mira el progreso de tu cocción sin necesidad de abrir la puerta del horno
- 5.- Termina de cocinar más rápido y con menos esfuerzo.
- 6.- Ofrece una presentación atractiva de tus comidas, una textura crujiente y sabores ensalzados.
- 7.- Usa la altura adecuada del horno dependiendo si quieres dorar, asar pasteles o carnes
- 8.- Facilita la limpieza del horno ya que allí se concentrará la grasa y todos los residuos.

Dibujo técnico (mm)



Características

- Medidas externas del producto (cm):
Ancho: 60 Fondo: 58.5 Alto: 60
- Medidas del encastre (cm)
Ancho: 56 Fondo: 58 Alto: 59
- Medidas con caja (cm)
Ancho: xx Fondo: xx Alto: xx
- Tipo de Enchufe:
Schuko (Necesario para el encendido eléctrico)
- Tensión y frecuencia:
220v , 60 Hz
- Garantía:
1 año
- Eficiencia energética:
Clase I Tipo A

Pasos para su uso

- 1.- Enchufe a la toma corriente y suba la llave termomagnética
- 2.- Gire la perilla a la izquierda y elija la función deseada
- 3.- Programe el tiempo de cocción que necesite, con la perilla del timer mecánico.
- 4.- Con la perilla de la temperatura regule los grados centígrados que requiera su receta

Recomendaciones

- 1.- Verifique periódicamente la instalación eléctrica
- 2.- No usar esponjas o escobillas metálicas para limpiar la superficie de vidrio, ya que se daña
- 3.- Usar guantes para retirar las bandejas después de haber horneado